

こども文化会館付属音響設備

R6.4.1

ホール固定機材

項目	メーカー	型番	数量	備考	
拡声装置一式	音響調整卓	Panasonic	WR-DX400	1	
	プロセ	Panasonic	WS-HP400	2	遠距離・近距離
	サイド	Panasonic	WS-AR200-K	2	
			WS-HP480	2	サブウーハー
	シーリング	Panasonic	WS-A88	4	客席天井
	パワーアンプ	YAMAHA	PX10	3	
		Panasonic	WP-H122	1	
			WP-DA204	2	
舞台袖音響調整卓	Panasonic	WR-PU100	1	埋め込み型	
カゲマイク	SHURE	SM58	1	カフフェーダー付き	
ワイヤレスマイク	Panasonic (B帯ホール常設)	WX-UR504	1	受信機 (6ch)	
		WX-4100B	6	ハンド	
		WX-4300B	6	ピン用	
		WX-4300B	2	X004350U01YD (ヘッドセット)用	
エアモニターマイク	AKG	C391B	2	客席後方壁取り付け	

2F会議室

※付属設備「会議室AV機器一式」=WL×2、有線マイク×1、マイクスタンド×1、CDデッキ

項目	メーカー	型番	数量	備考
音響調整卓	Panasonic	WR-X02	1	ラックマウント型
スピーカー	Panasonic		6	天井埋め込み
パワーアンプ	Panasonic	WP-1200A	3	
ワイヤレスマイク	Panasonic (B帯)	WX-UR504	1	受信機 (2chのみ)
		WX-4100B	2	ハンド
		WX-4300B	1	ピン
ダイナミックマイク	SHURE	SM58S	1	
再生機	TASCAM	CD-RW901MRⅡ	1	CDデッキ
	Technics	RS-TR4750	1	カセットテープデッキ
マイクスタンド	Panasonic	WN-510	4	ストレート
		WN-172	3	卓上
	K&M	ST210	1	シルバー

音響機材表

品名	メーカー	型番	数量	備考
ダイナミックマイク	Panasonic	WN-VD110	5	黒 スイッチ付
		WM-SD120	4	シルバー スイッチ付
	SHURE	SM58	4	
		SM58S	1	スイッチ付
		SM57	4	
		BETA57A	10	
SENNHEISER	MD441U	2		
コンデンサーマイク	AKG	C391 B	7	SE300B+CK91
		WM-8400	2	
	CROWN	PZM30D	3	バウンダリーマイク
マイクスタンド	Panasonic	WN-DS120	5	卓上
		WN-FS140	10	ブームなし
		WN-BS150	9	ブーム付き
		WN-5100B	4	フリーストップ式ストレート
		WN-172	1	卓上
	K&M	ST259	3	ミニブーム
		ST210	2	ブーム付き
高砂	MF-34T	3	小三段	
スピーカー	Panasonic	WS-AR080-K	2	
	JBL	PRX412M	2	
CDデッキ	TASCAM	CD-RW901MR II	4	
		CD-RW900SX	2	
		CD-A750	1	
オーディオデッキ	TASCAM	SS-R200	4	USB/SD/CF
		SS-R250N	2	USB/SD
		MD-301MK II	1	
スピーカースタンド	K&M	21436B	2	
DI Box	BOSS	DI-1	5	
カフフェーダー	TOMOCA	TCC-60	3	シングルフェーダー
マルチBOX	CANARE	16J12F12	3	16chパラボックス
		8J12N12	2	8chパラボックス